

Карабин с продольно-скользящим затвором Savage Arms

Руководство пользователя

Раздел 1 – Меры безопасности

Ваш карабин является механическим устройством и безопасность его использование полностью зависит от Вас.

10 правил безопасного обращения с оружием

Эти 10 правил должны навсегда отпечататься в вашей голове. Они должны руководить Вашими действиями, где бы и когда бы Вы не имели дело с оружием, в поле, на стрельбище или у себя дома. Просьба уделить время изучению этих правил.

1 правило

Всегда держите оружие направленным в безопасном направлении.

Это самое важное из всех правил обращения с оружием. Безопасным считается направление, при котором случайный выстрел не нанесет увечий стрелку или окружающим. Никогда не направляйте оружие туда, куда Вы не собираетесь стрелять. Особенно внимательным стоит быть при зарядании и разряжании. Всегда относитесь к оружию как к заряженному. Развейте в себе привычку постоянно следить за направлением дульного среза, даже если оружие не заряжено. При таком положении оружия никто не пострадает в случае непроизвольного выстрела.

2 правило

Оружие должно быть разряжено, когда не находится непосредственно в использовании.

Заряжайте оружие только по прибытию к месту стрельбы и когда будете готовы к началу стрельбы. Разряжайте оружие сразу после окончания стрельбы – до того как вернетесь в машину, палатку или домой. Помните, что оружие должно быть разряжено полностью – не забывайте извлекать патроны из патронника и из магазина. Перед тем как брать в руки оружие или передавать его другому лицу проверяйте, не остался ли патрон в патроннике, ресивере или магазине.

Всегда держите затвор открытым. Никогда не полагайтесь на то, что оружие разряжено, даже если Вы последний кто пользовался им. Всегда проверяйте лично.

Всегда руководствуйтесь здравым смыслом при обращении с заряженным оружием. В ситуациях, когда есть риск непроизвольного выстрела (преодоление забора, пересечение брода или лазанье на дерево) всегда разряжайте оружие. Не тяните и не толкайте заряженное оружие по

направлению к себе или другому лицу. Никогда не транспортируйте заряженное оружие в кейсе.

Некоторые типы оружия оборудованы встроенным предохранителем для защиты от несанкционированного выстрела. Некоторые владельцы оружия используют внешние предохранительные устройства, такие как кабельные замки и блокировки спускового крючка. Даже если Вы используете подобное устройство, все равно необходимо хранить оружие разряженным. Оружие должно храниться под замком, отдельно от боеприпасов.

Безопасное хранение оружия имеет такую же важность, как и безопасное обращение с ним. Никогда не храните оружие заряженным. Убедитесь, что Ваше оружие недоступно для посторонних людей.

Особое внимание на безопасность оружия стоит обращать, если у Вас есть дети. Дети испытывают интерес к оружию. Эта естественная любознательность может иметь трагические последствия, если Вы не будете контролировать доступ детей к оружию. Храните оружие в запирающемся сейфе или другом надежном месте, где дети не будут иметь к нему доступа.

Боеприпасы должны храниться отдельно от оружия в запирающемся сейфе. Никогда не оставляйте оружие с боеприпасами без присмотра. Помните, что Вы несете личную ответственность за инциденты, произошедшие в результате обращения детей и необученных людей с Вашим оружием.

3 правило

Не полагайтесь на предохранитель.

Всегда обращайтесь с оружием так, как если бы оно могло выстрелить в любой момент. Ваше оружие было тщательно продумано для оптимизации его характеристик и обеспечения безопасности. Однако, как любой механизм, предохранитель может отказать.

Основной причиной отказа предохранителя является человеческий фактор. Иногда стрелок пребывает в уверенности, что оружие на предохранителе в то время как это не так. Иногда оружие может быть случайно снято с предохранителя без Вашего ведома. Бывают случаи, когда стрелок уверен, что оружие не заряжено в то время как в патроннике находится патрон. Предохранитель не может заменить осторожность и рассудительность. Это лишь дополнение к Вашим навыкам пользования оружием.

Не касайтесь спускового крючка, если не собираетесь стрелять и при зарядании и разрядании. Не нажимайте спусковой крючок, когда оружие находится на предохранителе или в промежуточном положении.

Перед использованием оружия изучите руководство пользователя и выясните место расположения предохранителя и его устройства. Даже если оружие стоит на предохранителе, соблюдайте меры безопасности при обращении с оружием и следите за направлением ствола. Иными словами не используйте предохранитель как оправдание безответственного отношения к оружию. В случае неисправности или внесения изменений в конструкцию Вашего оружия предохранитель может не сработать. Помните, что лучший предохранитель это Ваши навыки безопасного обращения с оружием.

4 правило

Следите за мишенью и пространством за ней

Поскольку Вы не можете остановить выпущенную пулю, никогда не стреляйте, если не уверены, куда она попадет. Никогда не стреляйте на звук, движение или увидев пятно, контрастирующее с местностью. Импульсивный охотник легко может принять охотника в камуфляже за цель. Перед выстрелом убедитесь, что за целью есть препятствие способное остановить пулю, вроде холма или песка. Помните, что имея высокую скорость, пуля, может преодолевать огромные расстояния. Знайте расстояние полета пули на случай промаха.

5 правило

Используйте соответствующие боеприпасы

Каждое оружие рассчитывается на использование боеприпасов определенного калибра. Использование неподходящих боеприпасов, совместное использование боеприпасов разных типов и использование неправильно снаряженных боеприпасов может привести к серьезным травмам и даже смерти. Достаточно всего лишь одного патрона неподходящего калибра, чтобы уничтожить Ваше оружие. Вы лично обязаны следить, чтобы используемые Вами боеприпасы подходили к Вашему оружию. Используйте данное руководство для подбора боеприпасов. Всегда читайте и применяйте инструкции на упаковке патронов. Смешение патронов разных типов может привести к серьезным травмам и даже смерти. Тщательно проверяйте, все патроны, которые Вы собираетесь использовать. Представьте, к примеру, что Вы зарядили патрон 20 калибра в ружье 12 калибра. Из-за малых размеров патрон провалится в ствол и при последующем зарядании штатного патрона он при выстреле столкнется с патроном 20 калибра и ствол может взорваться прямо у Вас в руках. Это обычно называют «залп 12/20», он может убить стрелка.

Всегда проверяйте патроны перед заряданием, чтобы убедиться, что они подходят Вашему оружию. Кроме того на стволе Вашего оружия выгравирован его калибр.

Снаряжение патронов требует чрезвычайной осторожности

Если Вы занимаетесь снаряжением патронов, Вы должны осознавать ответственность за правильный подбор заряда и компонентов и соответствие их возможностям оружия. Никогда не пользуйтесь патронами снаряженными другим лицом. Многие стрелки занимаются снаряжением патронов как хобби или для экономии средств на покупке фабричных патронов. Однако этот процесс требует глубоких знаний и уважительного уважения к разрушающей мощи взрывчатки.

Оружие заводского производства рассчитано на использование фабричных патронов. Самостоятельно снаряженные патроны умышленно или случайно имеющие характеристики отличные от стандартных могут быть опасны. Человек, занимающийся снаряжением патронов должен соблюдать все

предосторожности и следовать всем требованиям к снаряжению патронов. Независимо от того, опытни ли Вы или новичок, тщательно изучите предмет, просмотрите презентации и пообщайтесь с более опытными коллегами.

Главное правило снаряжения патронов это соблюдение всех инструкций производителя при использовании компонентов. Среди них Вы найдете:

1. Не смешивайте и не заменяйте пороха и капсюли.
2. Не используйте незнакомые или нестандартные компоненты.
3. Используйте только проверенные компоненты.
4. Всегда следуйте рекомендациям производителя.

В случае если Вы не будете следовать этим правилам, существует риск серьезных травм или смерти.

При превышении заряда или других отклонениях может быть значительно превышено давление, что может спровоцировать взрыв. При снаряжении патронов Вы имеете дело с опасными веществами. Свинец известный своими канцерогенными свойствами является весьма распространенным материалом для производства пуль и дроби.

Поэтому важно аккуратно относиться к свинцовым пулям и дроби. Работайте со свинцом только в хорошо вентилируемом помещении, мойте руки окончанию работы и перед едой. Не курите при работе при снаряжении патронов.

Всегда предельно концентрируйтесь при снаряжении патронов. Не отвлекайтесь на разговоры, прослушивание радио или просмотр телепередач. Никогда не снаряжайте патроны под воздействием алкоголя или наркотических веществ. Помните, что Вы работаете с высокоопасными материалами и даже секундная отвлеченность может привести к фатальным последствиям. Помните, что снаряжая патроны Вы становитесь производителем боеприпасов и отвечаете за их безопасность.

6 правило

Будьте осторожны, если оружие не выстрелило после нажатия на спусковой крючок.

В случае если по каким-то причинам патрон не выстрелил после нажатия на спусковой крючок, остановитесь, помня о 1м правиле держите оружие направленным в безопасную сторону. Отверните лицо от казенной части, поставьте оружие на предохранитель, откройте затвор, извлеките патрон и безопасно его утилизируйте. Помните, что каждый раз, когда патрон находится в патроннике Вашего оружия оно может выстрелить. Даже в случае если патрон не выстрелил, обращайтесь с оружием как заряженным.

7 правило

Всегда используйте средства защиты зрения и слуха при стрельбе.

Ваши зрение и слух подвергаются риску при стрельбе. Используйте специальные очки для защиты глаз от падающей дроби, осколков глиняных тарелок, продуктов сгорания пороха, вылетающих гильз и веток. Также пользуйтесь очками при разборке и чистке оружия для защиты от

вылетающих деталей, например пружин и попадания средств для чистки. Длительное воздействие шума вредно для слуха. На стрельбище ношение защитных наушников обязательно.

8 правило

Следите, чтобы ствол не был забит посторонними предметами

Перед стрельбой откройте затвор и убедитесь, что в патроннике и магазине нет патрона. Проверьте, нет ли в стволе мусора или посторонних предметов. Даже небольшое количество снега, грязи или излишков смазки может привести к опасному повышению давления и раздутию или даже разрыву ствола. Используйте шомпол для очистки канала ствола от остатков смазки и грязи. Никогда не пытайтесь прочистить ствол выстрелом.

При стрельбе полагайтесь на инстинкты. Если звук выстрела или отдача показались Вам слишком слабыми, прекратите стрельбу, разрядите оружие и проверьте состояние канала ствола. Помните о выстреле 12/20. То же самое может повториться при набивании в канал ствола посторонних предметов. Всегда следите, чтобы использовались подходящие патроны и канал ствола был чист.

9 правило

Не вносите изменений в конструкцию Вашего оружия и обслуживайте его своевременно.

Ваше оружие было разработано, чтобы соответствовать установленным на заводе характеристикам. Внесение изменений в конструкцию спускового крючка, механического предохранителя и других частей Вашего оружия подвергает риску жизнь и здоровье окружающих. Потому ни в коем случае не занимайтесь доработкой своего оружия.

Как и любой другой механизм, оружие подвержено износу. Для достижения оптимальных характеристик и безопасности необходимо периодически обслуживать и осматривать оружие. Обслуживание и доработка Вашей винтовки может осуществляться только сертифицированными учреждениями. Руководство пользователя содержит информацию о том, как отправить винтовку для обслуживания или выяснить где находится ближайший сертифицированный пункт обслуживания.

Правильные чистка и смазка также важны для точности, безопасности и надежности оружия. Перед чисткой убедитесь, что Ваше оружие разряжено. Всегда чистьте ствол от казенной части к дульной.

Возьмите за привычку чистить ствол каждый раз перед стрельбой. Проводите чистку оружия, каждый раз перед и после длительного хранения, но не реже раза в год. Также важно чистить оружие после использования в плохих погодных условиях, после попадания под дождь, снег, контакта с грязью или соленой водой. Для безопасного и надежного функционирования винтовки необходимо тщательно чистить и смазывать все ее части. Периодически проверяйте внутренние механизмы Вашей винтовки на предмет коррозии, грязи и посторонних предметов.

Используйте рекомендованные смазочные материалы умеренно. Чрезмерное использование непредусмотренных смазочных материалов может повлиять на характеристики оружия. Помните, что только Вы ответственны за состояние и обслуживание Вашего оружия. Пренебрежение обслуживанием оружия может не только привести к выходу его из строя, но и подвергает окружающих риску травм и гибели.

10 правило

Изучайте устройство и характеристики Вашего оружия

Разные образцы огнестрельного оружия отличаются по своим характеристикам. При покупке оружия обязательно необходимо ознакомиться с данным типом оружия и порядком обращения с ним.

Прочтите это руководство от корки до корки, перед тем как доставать Вашу винтовку из коробки. Затем ознакомьтесь с 10 правилами обращения с оружием.

ВНИМАНИЕ! Чистка оружия и обращение с боеприпасами в плохо вентилируемом помещении может привести к отравлению свинцом. Поэтому надлежит следить за вентиляцией в помещении и мойте руки после работы с оружием.

Никогда не стреляйте под воздействием алкоголя.

Еще одно обязательное правило при обращении с оружием – трезвость. Алкоголь и другие вещества, воздействующие на адекватность Ваших действий, в сочетании с оружием представляют собой смертельное сочетание. Подавляющее большинство ежегодно происходящих происшествий связанных с огнестрельным оружием имеют своей причиной употребление алкоголя.

Итак, теперь Вы владелец огнестрельного оружия и несете полную ответственность за безопасность свою и окружающих. Вы должны служить примером для молодых стрелков.

Раздел 2 - Эксплуатация

Помните, что ваш карабин, как и любое механическое устройство, подвержен износу и не может служить вечно. Если у Вас возникают подозрения в адекватности функционирования Вашего карабина, немедленно обратитесь к квалифицированному специалисту за консультацией. В противном случае Вы рискуете своим здоровьем, а возможно и жизнью. Вы должны уметь грамотно пользоваться предохранителем.

Тщательно почистите канал ствола и патронник, перед тем как приступить к заряданию.

Использование самостоятельно снаряженных патронов и прочих патронов не соответствующих требованиям SAAMI (Sporting Arms And Ammunition Manufacturers' Institute) / ANSI (American National Standards Institute) прерывают действие гарантии.

Всегда следите за чистотой оружия (особенно канала ствола). Засорение канала ствола снижает скорость пули на выходе из канала ствола. Снижение

скорости пули приведет к превышению допустимого давления в канале ствола, что может быть опасным для окружающих.

Всегда контролируйте направление ствола!

Установка затвора

Тщательно прочитайте данный раздел, чтобы уяснить для себя, чем данная модель отличается от остальных карабинов Savage.

Ваше оружие является лишь механическим устройством и потому подвержено износу и возможным техническим неисправностям. Если что либо покажется Вам необычным при стрельбе – звук выстрела или сила отдачи – немедленно прекратите стрельбу и обратитесь к квалифицированному специалисту.

Знайте как пользоваться предохранителем.

Тщательно почистите канал ствола перед стрельбой.

Промежуточное положение

1. Промежуточное положение предохранителя позволяет открывать затвор, блокируя при этом спусковой крючок.

2. Предохранитель переходит в промежуточное положение при следующих условиях:

Поднимите рукоять затвора.

Включите предохранитель.

Опустите рукоять затвора.

При поднятой рукояти затвора, открытом затворе и предохранителе в промежуточном положении спусковой крючок будет заблокирован.

Предохранитель выключен

1. Предохранитель находится в выключенном положении, когда находится в крайнем переднем положении отрывая красный символ “F”. Никогда не транспортируйте оружие с выключенным предохранителем.

Заряжание

Карабин должен заряжаться непосредственно в тире, когда Вы будете готовы к стрельбе. Ствол всегда должен быть направлен в безопасную сторону.

Используйте патроны соответствующего калибра, калибр карабина указан на его стволе. Тщательно чистите канал ствола и патронник карабина, перед тем как заряжать его. Следите, чтобы канал ствола карабина не был засорен, это может помешать свободному движению пули и снизить ее скорость. Канал ствола может быть засорен снегом, водой, ветками, остатками, фрагментами ерша, землей и прочими посторонними предметами. Никогда не погружайте ствол карабина и тем более весь карабин в воду. Снижение скорости пули приводит к чрезмерному превышению давления в канал ствола, что в свою очередь может привести к повреждению карабина и травмам окружающих!

Всегда следите за чистотой оружия (особенно канала ствола). Засорение канала ствола снижает скорость пули на выходе из канала ствола. Снижение

скорости пули приведет к превышению допустимого давления в канале ствола, что может быть опасным для окружающих. Использование самостоятельно снаряженных патронов и прочих патронов не соответствующих требованиям SAAMI (Sporting Arms And Ammunition Manufacturers' Institute) / ANSI (American National Standards Institute) прерывают действие гарантии.

Использование самостоятельно снаряженных патронов, использование патронов несоответствующих типов приостанавливает действие гарантии.

Отъемный магазин коробчатого типа

1. Направив ствол в безопасную сторону, выключите предохранитель.
2. Поднимите рукоять затвора.
3. Включите предохранитель.
4. Откройте затвор.

При закрытии затвора предохранитель автоматически перейдет в промежуточное положение.

5. Нажмите на кнопку выброса магазина, расположенную в нижней части ложи.
6. Снарядите магазин патронами соответствующего калибра, заталкивая каждый патрон под губки магазина.
7. Присоедините снаряженный магазин движением вверх до щелчка.
8. Закрытие затвора дошлет первый патрон из магазина в патронник.
9. Включите предохранитель.

Встроенный магазин

1. Направив ствол в безопасную сторону, выключите предохранитель.
2. Поднимите рукоять затвора.
3. Включите предохранитель.
4. Откройте затвор.

При закрытии затвора предохранитель автоматически перейдет в промежуточное положение.

5. Снарядите магазин патронами соответствующего калибра.
6. Закрытие затвора дошлет первый патрон из магазина в патронник.
7. Включите предохранитель.

Заряжание патрона в патронник

Заряжание патрона в патронник

1. Направив ствол в безопасную сторону, вставьте патрон в патронник.
2. Закрывая затвор, слегка прижмите первый в магазине патрон, позволяя затвору пройти над ним.
3. Опустите рукоять затвора и включите предохранитель.

Стрельба

Карабин должен заряжаться непосредственно в тире, когда Вы будете готовы к стрельбе. Ствол всегда должен быть направлен в безопасную сторону. Используйте патроны соответствующего калибра, калибр карабина указан на его стволе. Тщательно чистите канал ствола и патронник карабина, перед тем

как заряжать его. Следите, чтобы канал ствола карабина не был засорен, это может помешать свободному движению пули и снизить ее скорость. Канал ствола может быть засорен снегом, водой, ветками, остатками, фрагментами ерша, землей и прочими посторонними предметами. Никогда не погружайте ствол карабина и тем более весь карабин в воду. Снижение скорости пули приводит к чрезмерному превышению давления в канал ствола, что в свою очередь может привести к повреждению карабина и травмам окружающих!

Конструкция Accutrigger требует нажимать на спусковой крючок ровно. Нажатие сбоку или под углом разобщает шептало и блокирует спуск. Несмотря на то, что послышится четкий щелчок, шептало заблокировано и ударник не может наколоть капсюль. После этого необходимо открыть и закрыть затвор, взводя курок.

Не снимайте карабин с предохранителя, пока не будете готовы стрелять.

Не касайтесь спускового крючка, пока не будете готовы стрелять.

Никогда не направляйте карабин на предмет, в который не собираетесь стрелять.

При стрельбе используйте средства защиты зрения и слуха. Всегда держите ствол направленным в безопасную сторону. 1. Не кладите палец внутрь спусковой скобы, пока не будете стрелять.

2. Перед стрельбой убедитесь в отсутствии посторонних лиц в секторе стрельбы.

3. Уприте карабин прикладом в плечо, выключите предохранитель, прицельтесь и произведите выстрел.

4. Откройте затвор, экстрагируя стреляющую гильзу.

5. Движение затвора вперед досылает очередной патрон из магазина в патронник.

6. Включите предохранитель.

Заряжая или разряжая карабин, не кладите палец на спусковой крючок.

Разряжение карабина

1. У карабина с отъемным магазином нажмите кнопку выброса магазина и отсоедините магазин.

2. Направив карабин в безопасную сторону, выключите предохранитель.

Не кладите палец на спусковой крючок.

3. Поднимите рукоять затвора.

4. Включите предохранитель, опустите рукоять взведения.

5. Предохранитель автоматически перейдет в промежуточное положение, позволяя открыть и закрыть затвор при заблокированном ударнике.

6. Удерживая руку у окна выброса, другой рукой медленно поднимите рукоять взведения и откройте затвор, выбрасывая патрон из патронника.

7. Извлеките патрон.

8. У карабинов со встроенным магазином, закройте затвор, досылая этим самым очередной патрон из магазина в патронник.

9. Медленно откройте затвор, выбрасывая следующий патрон из патронника.

10. Повторяйте шаги 6 и 7 до полного разряжения магазина.

Тщательно убедитесь в отсутствии патронов в патроннике и магазине.
Заряженное оружие нельзя заносить в дом или перевозить в автомобиле.

Карабины с открываемой крышкой встроенного магазина

1. Удерживая карабин одной рукой, подставьте руку под крышку магазина.
2. Нажатием кнопки откройте крышку магазина.
3. Позвольте крышке открыться, патроны высыпятся Вам в руку.
4. Поворотом закройте крышку магазина.

Регулировка усилия спуска ACCUTRIGGER™

Использование регулируемого УСМ является исключительно ответственностью стрелка, компания Savage Arms не несет ответственности за возможные инциденты связанные с регулировкой УСМ!

Снятие ложи

Отъемный коробчатый магазин / Крышка магазина

Визуально и наощупь убедитесь, что затвор открыт и в патроннике нет патрона!

1. Еще раз убедитесь в отсутствии патрона в магазине и патроннике.
2. Отсоедините отъемный магазин или откройте крышку встроенного магазина.
3. Удерживая ствол в безопасном направлении, закройте затвор и нажмите на спусковой крючок.
Затвор должен оставаться в закрытом положении, а курок должен быть спущен во время отсоединения ложи и установки на место затвора.
4. Переверните карабин, удерживая ствол от себя.
5. Зажмите кнопку извлечения затвора для получения доступа к заднему винту ресивера, расположенному под кнопкой.
6. При помощи шестигранника 5/32" ослабьте задний винт ресивера.
Не извлекайте винт. Он предназначен для удержания спусковой скобы на месте, перетягивание этого винта может привести к повреждению ложи.
7. Для карабинов с отъемным магазином, ослабьте передний винт ресивера, расположенный перед защелкой фиксации магазина.
8. Для карабинов со встроенным магазином, ослабьте передний винт ресивера расположенный перед крышкой магазина.
9. Извлеките оба винта.
10. Отсоедините ложу.

Установка ложи

Необходимо правильно расположить упор отдачи в ложе для предотвращения повреждения ресивера при стрельбе.

1. Совместите заднюю часть спусковой скобы с прорезью в ложе.
2. Вставьте спусковую скобу в прорезь задней частью.
3. Проверьте положение упора отдачи.

4. Установите ресивер над ложей таким образом, чтобы прорезь в нем была совмещена с упором отдачи в ложе.
5. Аккуратно установите ресивер в ложу, совместив спусковой крючок с соответствующей прорезью в ложей и упор отдачи с прорезью в ресивере.
6. Взявшись обеими руками за карабин, проверьте надежность фиксации ресивера в ложе. Ресивер не должен двигаться в ложе.
7. Надавив на ресивер, таким образом, чтобы упор отдачи оставался в прорези, проденьте винты ресивера (задний винт более длинный, передний более короткий) сквозь ложу и затяните их настолько, чтобы они вошли в резьбу ресивера. НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ винты – на данном этапе должен быть люфт!
8. Повторите действие 6, убедившись в правильности положения упора отдачи, перед тем как затягивать винты.
9. Надавив на ресивер, затяните передний винт с усилием примерно 40 фунтов на дюйм, а затем задний винт с тем же усилием.
10. Несколько раз откройте и закройте затвора для проверки его работы. Если Вы не можете полностью закрыть затвор, очевидно винты ресивера перепутаны местами. После установки ресивера в ложу проверьте работу предохранителя.

Дульный тормоз

Этот раздел касается исключительно карабинов Savage Arms оснащенных дульным тормозом. Никогда не регулируйте дульный тормоз при заряженном карабине. Всегда пользуйтесь средствами защиты органов зрения и слуха при работе с открытым дульным тормозом. Следите за тем, чтобы дульный тормоз не был засорен. Для снижения силы отдачи дульный тормоз устроен таким образом, чтобы часть пороховых газов радиально отклонялась через отверстия в канале ствола. Пороховые газы имеют высокую температуру и давление. При стрельбе Ваша рука должна находиться на цевье и не должна касаться ствола или дульного тормоза!

Открытие (сниженная отдача)

Убедитесь, что затвор открыт, а карабин разряжен.

1. Удерживайте карабин одной рукой, стволом от себя.
2. Другой рукой вращайте дульный тормоз против часовой стрелки до характерного щелчка.
3. При открытом дульном тормозе отверстия в нем будут совмещены, Вы сможете видеть сквозь них.

Закрытие (полная отдача)

1. Удерживайте карабин одной рукой, стволом от себя.
2. Другой рукой вращайте дульный тормоз по часовой стрелке до характерного щелчка.
3. При закрытом дульном тормозе отверстия в нем не будут совмещены, Вы не сможете видеть сквозь них.

Чистка дульного тормоза

1. Каждый раз после применения устанавливайте дульный тормоз в закрытое положение.
2. Умеренно наносите чистящее средство, не содержащее масла.
3. Несколько раз откройте и закройте дульный тормоз для большего распространения чистящего средства.

Применение масла для чистки дульного тормоза будет способствовать образованию углеродистых отложений и может привести к неисправности.

Извлечение затвора

Удерживайте ствол в безопасном направлении.

1. Поднимите рукоять затвора и откройте затвор.
2. Убедитесь, что в магазине и патроннике нет патронов.
3. Нажмите на спусковой крючок, одновременно нажав на индикатор взведения.
4. Движением назад извлеките затвор из ресивера.
5. Старайтесь не задеть приклад затвором.

Затвор индивидуально подгоняется под конкретный карабин, использование карабина с неоригинальным затвором может привести к серьезным повреждениям карабина.

Перед установкой затвора сверьте его четырехзначный серийный номер с номером на ресивере. Убедитесь, что в патроннике и магазине нет патронов.

Раздел – Обслуживание

Помните, что Ваш карабин всего лишь механическое устройство подверженное износу. Как и любой другой прецизионный механизм, он требует тщательного за собой ухода и обслуживания.

Трудно установить четкую зависимость между настрелом и временной периодичностью для чистки карабина. Различные условия стрельбы, погодные условия, тип патронов и еще много других факторов влияет на периодичность чистки. Как правило, лучше чистить карабин слишком часто, чем слишком редко.

- Прежде всего, нужно проверить работу предохранителя. Это необходимо делать каждый раз перед подготовкой к стрельбе.
- Извлеките затвор, осмотрите канал ствола на предмет засорения или повреждений (царапины, сколы и т.д.), коррозии и раковин.
- Осмотрите внешние поверхности ствола, проведите рукой вдоль ствола, чтобы убедиться в отсутствии вздутий.
- Осмотрите боевую личину, экстрактор и эжектор на предмет повреждений или износа.
- Снимите ложу и тщательно осмотрите AccuTrigger и его регулировочную пружину на предмет повреждений или засорения (щепки, трава и т.д.).
- Внимательно осмотрите ложу и антабки.
- Проверьте, не ослабли ли прицельные кольца.
- После установки ресивера в ложу проверьте затяжку винтов ресивера.

Разбирайте лишь один карабин одновременно, чтобы не перепутать детали.

1. Тщательно подготовьте место для чистки. Это должна быть достаточно просторная ровная поверхность в помещении с адекватной вентиляцией, необходимый набор ершей, патчей, чистящих средств, масел.

2. Извлеките затвор.

3. Положите карабин на стол окном выброса вниз.

Чистка карабина осуществляется путем пропускания шомпола с ершом через канал ствола от патронника к дульному срезу.

4. Нанеся небольшое количество чистящего средства на ерш пропустите его несколько раз через канал ствола.

5. Смените ерш на щетку с патчем.

6. Пропустит новый патч через канал ствола от патронника к дульному срезу.

7. Повторите предыдущее действие несколько раз.

8. Пропустит новый патч пропитанный маслом через канал ствола от патронника к дульному срезу.

9. Пропустит чистый патч через канал ствола для удаления излишков масла.

10. По завершении проверьте работу трехпозиционного предохранителя.

Тщательно осмотрите канал ствола на предмет возможно оставшихся фрагментов патча.

Карабин смазывается тонким слоем масла, важно не переусердствовать со смазкой!

Защита металлических поверхностей

1. Извлеките затвор для лучшего доступа ко всем механизмам при чистке и смазывании.

2. При помощи мягкой ткани удалите все посторонние отложения (грязь, пыль, трава).

3. Нанесите тонкий слой масла на все металлические поверхности. Возможно, придется приложить усилия для удаления начинающейся коррозии.

4. По возможности смажьте внутренние поверхности карабина.

Не разбирайте затвор.

Тщательно осмотрите канал ствола на предмет возможно оставшихся фрагментов патча.